

Entretien du Saxophone

Cher client,

On vous remercie d'avoir réalisé votre achat chez Donostisound, maintenant vous pouvez commencer à profiter de votre instrument! Mais avant nous voudrions vous donner quelques conseils sur l'hygiène et l'entretien de votre instrument :

C'est très important de graisser avec de la vaseline le bouchon du bocal avant de placer le bec et ne jamais ranger le saxophone avec le bec placé sur le bocal. Ces deux actions feront que la vie du bouchon soit plus longue et évitera ainsi des futurs dégâts. Il faudra répéter ce processus tous les jours pendant les premières semaines, vous verrez que plus tard vous pourrez appliquer la vaseline moins souvent.

Au moment de ranger votre instrument vous devrez sécher l'humidité qui se trouvera dans le corps et le bocal en utilisant un chiffon. On ne conseille pas d'utiliser l'écouvillon, mais surtout ne ranger jamais l'écouvillon humide dans le saxophone, cela raccourcie la vie des anches.

Il y a des anches qui ont tendances à être détériorés pour des raisons mécaniques et/ou à se coller dans tous les saxophones du monde, il faut donc, les sécher avec du papier pour fumer (jamais du côté collant) ou du papier pointe pour permanente (salon de coiffure).

Ces anches sont : c1, c2, c3, c4, c5, G#, C#, D#, Tc, Ta et Tf. N'hésitez pas à consulter votre professeur ou à nous contacter et notre technicien vous conseillera.

Enfin, n'oubliez pas de nettoyer le bec avec de l'eau et un peu de savon neutre après chaque utilisation. Le saxophone est en contact direct


avec votre bouche, l'hygiène est très importante. Essuyez-le avec une serviette en papier (à l'extérieur et à l'intérieur) avant de le ranger dans l'étui.

Avant de ranger le saxophone, laissez-le démonté dans l'étui ouvert à peu près 5 minutes avant de le fermer pour ne plus avoir de l'humidité qui puisse rester dans le corps, les anches, etc.....

Si vous êtes satisfait de votre achat, n'oubliez pas de nous envoyer un commentaire pour qu'on puisse le mettre sur notre site Web : infofrance@donostisound.com

Merci Beaucoup

Le Département Technique Donostisound



DUATES Y SU CORRESPONDENCIA
Bb=Si♭; C# =Do#; D# =Re#; Tf =Trino de Fa;
G# =Sol#; Ta =Trino de La; Tc =Trino de Do.
En C, C, C, C, C, y C, C=Llave de Cadencia.